

1. Informacje o produkcie

- Produkt: Kosa spalinowa **DEMON RQ580**
- Typ: Narzędzie do cięcia trawy, chwastów i zarośli
- Identyfikacja: Numer modelu i numer partii znajdują się na **tabliczce znamionowej** oraz na **bloku silnika**
- Producent: **MAR-POL Ściana Sp.k., Suchowola 64, 26-020 Chmielnik, Polska**
- Kontakt: **marpolchmielnik@wp.pl**, tel. **+48 41 354 10 41**
- Dokumentacja techniczna dostępna na żądanie użytkownika

2. Bezpieczeństwo użytkowania

2.1. Ryzyka związane z produktem

- Ryzyko **wyrzutu przedmiotów** przez element tnący
- Ryzyko **odbicia ostrza**
- Ryzyko **hałasu** (poziom mocy akustycznej: 111 dBA; ciśnienie akustyczne: 103 dBA)
- Ryzyko **drgań** (13,0 m/s² głowica; 10,5 m/s² nóż)
- Ryzyko **poparzenia gorącymi powierzchniami silnika**
- Ryzyko **pożaru** przy niewłaściwym obchodzeniu się z paliwem
- Ryzyko **zatrucia spalinami** w niewentylowanych pomieszczeniach

2.2. Przewidywalne niewłaściwe użycie

- Używanie urządzenia do cięcia materiałów innych niż roślinne
- Praca bez osłony elementu tnącego
- Praca w pobliżu osób trzecich
- Praca w pomieszczeniach zamkniętych
- Używanie bez środków ochrony osobistej
- Montaż niezgodny z oznaczeniami producenta

2.3. Środki ochrony osobistej

- Ochrona oczu
- Ochrona słuchu
- Rękawice ochronne
- Obuwie ochronne
- Odzież zakrywająca ciało

3. Montaż i przygotowanie do pracy

- Zamontuj uchwyt, osłonę i element tnący zgodnie z oznaczeniami producenta
- Nieprawidłowy montaż zwiększa ryzyko obrażeń
- Sprawdź dokręcenie śrub i stan osłon
- Dopasuj szelki i wyważenie urządzenia
- Przygotuj mieszankę paliwową zgodnie z parametrami producenta
- Nie uruchamiaj silnika bez filtra powietrza

4. Obsługa podstawowa

- Uruchom urządzenie zgodnie z oznaczeniami na obudowie
- Zachowaj minimalny dystans 15 m od osób postronnych
- Prowadź kosę płynnymi ruchami, nie wymuszaj pracy

- Nie pracuj na stromych zboczach
- Nie pracuj w deszczu ani w warunkach ograniczonej widoczności
- Po zakończeniu pracy wyłącz urządzenie i odczekaj, aż element tnący się zatrzyma

5. Konserwacja i kontrola

- Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i pozostaw do ostygnięcia
- Czyść miękką ściereczką; nie stosuj agresywnych środków
- Regularnie sprawdzaj elementy zużywalne (żyłka, tarcza, osłona)
- Naprawy i regulacje wykonuje wyłącznie autoryzowany serwis
- Nie ingeruj w konstrukcję urządzenia

6. Parametry techniczne

- Silnik: 2-suwowy, chłodzony powietrzem
- Moc znamionowa: 1,4 kW / 6500 rpm
- Maksymalne obroty: 9500 rpm
- Obroty biegu jałowego: 3000 rpm
- Pojemność skokowa: 51,7 cm³
- Masa: ok. 7,8 kg
- Szerokość cięcia żyłką: 42 cm
- Tarcza: 255 × 1,6 × 25,4 mm
- Zalecana żyłka: 2,4 mm
- Mieszanka paliwa: 25:1
- Poziom mocy akustycznej: 111 dBA
- Ciśnienie akustyczne: 103 dBA
- Zbiornik paliwa: 1200 cm³
- Drgania: 13,0 / 10,5 m/s²

7. Warunki użytkowania

- Temperatura pracy: zgodnie z warunkami otoczenia
- Wilgotność: praca wyłącznie w warunkach suchych
- Praca wyłącznie na zewnątrz

8. Utylizacja

- Produkt należy przekazać do punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych
- Nie wyrzucać do odpadów komunalnych
- Elementy metalowe i tworzywa podlegają selektywnej zbiórce

9. Gwarancja

- Gwarancja obejmuje wady fabryczne
- Nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania
- Gwarancja nie ogranicza praw konsumenta wynikających z przepisów UE